T-Com

Kurzbedienungsanleitung Eumex 400

Diese Kurzbedienungsanleitung ist nur ein Auszug, ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Eumex 400.

Leistungsmerkmal	Bedienung
Wählen extern mit spontaner Amtsholung	↑ ▦
Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle	↑ 0 ▦
Wählen extern mit Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)	↑ ✱ 3 1 # ▦
Wählen extern per Kurzwahl	↑ R 7 Kurzwahlnummer
Wählen extern per Vanity-Kurzwahl	↑ R 8 Vanity #
Wählen extern mit gezielter MSN-Belegung	↑ ✱ [2 , ..., 9 , 0 **] #
Wählen intern mit spontaner Amtsholung	↑ R ▦
Wählen intern mit Konfiguration Nebenstelle	↑ ▦
Heranholen eines Gesprächs (Pickup)	↑ ✱ 0 9 ⤸
Anklopfen Ruf annehmen Zurück zum 1. Gespräch Ruf abweisen	 R 2 R 1 R 0
Rückfrage/Halten intern (extern) Rückfrage Zurück zum 1. Gespräch	 ⤸ R [0 ▦ *] ⤸ R 1
Makeln 1. Gespräch führen und Verbindung zum 2. Gespräch aufbauen Wechsel zwischen den Gesprächsteilnehmern	 ⤸ R [0 ▦ *] ⤸ R 2 ⤸
Vermitteln	⤸ R ▦ ⤸ ↓
Dreierkonferenz	↑ ▦ R [0 ▦ *] R 3 ⁘
Rückruf bei Besetzt	Besetzt 5 ▪ ↓
Rückruf bei Nichtmelden	▦ 5 ▪ ↓
Externes Vermitteln	↑ ▦ R [0 ▦ *] R 4 ↓

* Nur für die Anwahl externer Teilnehmer. Bei der Anwahl interner Teilnehmer geben Sie nur die Nummer der Nebenstelle ein (1 , 2 , 3 oder 4).

** Die Ziffern 2 bis 0 stehen für die zweite bis zehnte MSN, die der Nebenstelle zugeordnet sein können.

Stand: 12/2004

T · · Com

Quick Reference Guide Eumex 400

This quick reference guide is a short excerpt. See the Eumex 400 user's manual for comprehensive instructions.

Feature	Operation
External dialing with immediate outside line	
External dialing with PBX configuration	0
External dialing with Caller ID suppression (CLIR)	* 3 1 #
External dialing with Quick-Dial	R 7 Quick-Dial Number
External dialing using a Vanity quick-dial number	R 8 Vanity #
External dialing from a specified MSN	* [2 , ..., 9 , 0 **] #
Internal dialing with immediate outside line	R
Internal dialing with PBX configuration	
Picking up a call (Pickup)	* 0 9
Call waiting	
Accept call	R 2
Return to first call	R 1
Reject call	R 0
Internal (External) consultation/hold	
Consultation	R [0 *]
Return to first call	R 1
Alternating between calls	
Conduct first call and establish connection to second party	R [0 *]
Switch between callsn	R 2
Transferring calls	R
Three-party conference call	R [0 *] R 3
Call back on busy	Busy 5
Call back on no response	5
Transferring calls to external parties	R [0 *] R 4

* Only for dialing external parties. To dial internl parties, just enter the number of the extension (1 , 2 , 3 or 4).

** The numbers 2 and 0 stand for second through the tenth MSNs, which may be assigned to the extension.